Instalace aplikace SunDayGate

K úspěšné instalaci a nastavení potřebujete:

- 1. Stažení a instalace SDG
- 2. Nastavení aplikace přihlašovací údaje do Sems portálu
- 3. IP adresu měniče (pomocí Advanced IP scanner)
- 4. AnyDesk pro vzdálený přístup k aplikaci mimo vlastní síť
- 5. Správa aplikace přes webový prohlížeč

1. Instalace SDG

Stáhněte si instalační soubor SDGxxx.exe na webu sundaygate.cz.

🗋 SDG5.exe	 SDG5.exe – starší verze aplikace s většinou funkcí, včetně ovládání relé a Shelly zásuvek
SDGeco.exe	• SDG eco .exe – nejnovější verze aplikace SDG7 (OTE, ovládání
SDGecoEth485.exe	ECOmodu, počasí apod.) • SDG ecoEth485 exe – používáte-li převodník BS485 (vhodné pro
	střídače nad 15kW, aby souběžně fungoval i Sems)

Ve stažených souborech rozklikněte ikonu SDGxxx.exe – stažený instalační soubor

Postupujte podle pokynů instalace.

Pokud se vám zobrazí ochrana systému Windows klikněte na "Další informace" a " Přesto spustit"



- Nainstaluje se PROMOTIC 9.0. Postupně povolíme vyskakující okna. Obrázky se můžou lišit podle verze Windows.



Na ploše se vytvoří ikona SDGG, kterou spustíme aplikaci



2. Po spuštění aplikace SunDayGate

Před spárováním se střídačem doporučujeme nastavit omezení přetoků. Rozklikněte **Parametry**





Máte-li sjednán rezervovaný výkon upravte hodnotu podle vašeho sjednaného maxima. Například 4700W.

Nebo 0 pokud máte zakázané přetoky.

Pokud nemáte vyměněné hodiny, nebo je vaše FVE vedena jako mikrozdroj, pravděpodobně nemáte povoleno pouštět do sítě přetoky. V takovém případě nastavte 0.

Nyní můžete aplikaci propojit s Vaším měničem. Vpravo nahoře rozklikněte ozubené kolečko "Nastavení" a vyberte možnost "Mód licence".



3. Nastavení aplikace SunDayGate

Config \times Licence 1016A6564667C7A878B6366769656B517AABAA96A3979B9 Connect SDG Počasí key ae8f2f7f48c39b9e8172dd171e681 Shelly počet : 0 Goodwe ET+ Město: Kunovice,cz Ovládání podle Ovládaní panelů CLan rs485 teploty střídače 10.0.0.165 lp adresa Relé Goodwe 🔘 OUSB rs485 Výkon střídače (W) 10000 Omezení přetoků 🔘 Relé Goodwe Shelly 1 OFF Grid 🔘 6000 Přihlašovací jméno Výkon PV1 (W) Volba OTE Mez teploty Výkon PV2 (W) 3000 Heslo Vypnuto 40 °C 12000 Baterie (W) hystereze Web password 🔘 80 OTE limit + max limit Webport 5 °C Connect for data Sems portal User joko1.ma@seznam.cz 🧹 Uložit ******** Password 🗶 Storno ID station 05238182-0438-4c7d-be70-a66af0752f Při přepsání hodnot se data aktualizují až po restartu aplikace!

Počasí – vyplňte Město ve formátu *Město,cz* nebo *Město,sk*

- IP adresa – IP adresa měniče (pokud ji neznáte nainstalujte Advanced IP Scanner str. 7)

- Vyplňte výkon střídače, jednotlivých stringů a baterie.

- Connect for data Sems portal – Zadejte své přihlašovací údaje do Sems portálu.

ID station - přihlaste se na Sems portál ve webovém prohlížeči a zobrazte stav elektrárny.
 V zobrazovacím řádku adresy zkopírujte číselný kód za posledním lomítkem, a vložte jej do aplikace SDG.



Godwe ET + zaškrtněte v případě, že používáte relé zabudované v měniči GW ET+

Ovládání Panelů - zaškrtnutím políčka zvolíte jaké funkce chcete ovládat.

Volba OTE

Vypnuto – Přetoky nebudou řízeny podle cen OTE OTE limit – Přetoky budou řízeny podle ceny Limit OTE, kterou si nastavíte na hlavní straně SDG OTE limit + max limit – bude platná hodnota pro Limit OTE i Maximální hodnota omezení přetoků (viz strana 3)

Shelly počet – nastavte počet Shelly zásuvek a modulů (např pro modul Shelly 3PM nastavte 3)



Ovládání teploty střídače

Máte-li ke střídači přidáno externí chlazení vyberte, je-li ovládáno relé nebo Shelly zásuvkou (pokud je vybrána možnost Shelly1 – ovládání teploty bude vždy na prvním místě v panelech ovládaných Shelly).

Mez teploty - teplota střídače, při které se sepne chlazení

Hystereze – pří snížení teploty o požadované stupně se chlazení vypne

Přihlašovací jméno

Zvolte si své jméno a heslo, které budete zadávat při prohlížení přes webový prohlížeč. Pokud funkci nechce používat, ponechte Web password volné.

4. Aktivace licence



Zkopírujte SN měniče a pošlete nám ho v objednávce na webu <u>sundaygate.cz</u>

> Přijde vám automatický email s platebními údaji.

Po zaplacení vám pošleme licenční kód.



Návody a tipy k používání aplikace SDG najdete na našem <u>webu</u> i na <u>YouTube</u>. Aplikace je stále ve vývoji a postupně doplňujeme návody. Proto je možné, že některé funkce ještě nejsou popsány nebo se změnily. Finální verze návodu je v přípravě.

Děkujeme za pochopení.

3. IP adresa měniče pomocí Advanced IP Scanner

Advanced IP Scanner použijeme pro nalezení IP adresy měniče, později pro nalezení IP adresy Shelly zásuvek a modulů.

Instalační soubor je ke stažení na našem webu.

Zadejte zelenou šipku "Skenovat" a najděte IP adresu vašeho měniče. (musíte být ve stejné síti jako měnič)

Sou	ibor Z Sken	obrazení Nastavení Nápověda ovat				
10.0	0.0.1-25	4				
Vý	sledky	Oblibené				
	Stav	Název	ÍP	Výrobce	MAC adresa	
⊳	-	DESKTOP-68R6AGV	10.0.0.5	Intel Corporate	B8:08:CF:D4:4B:C6	
	—	10.0.0.50	10.0.0.50	Microchip Technology	68:27:19:32:C6:B0	
	—	10.0.0.70	10.0.0.70	VIPA GMBH	00:20:D5:01:46:7F	
⊳	—	10.0.0.101	10.0.0.101	Shanghai High-Flying	34:EA:E7:6B:4E:C8	
	—	HONOR_20_Lite-7cf8b7b9ca5.home	10.0.0.110	HUAWEI TECHNOLOGI	7C:94:2A:67:99:ED	
⊳	—	Marantz-NR1608.home	10.0.0.113	D&M Holdings Inc.	00:05:CD:E9:AD:D2	
	—	10.0.0.116	10.0.0.116		D0:78:02:0E:07:02	
	—	10.0.0.117	10.0.0.117	Alpha Networks Inc.	54:2A:A2:46:17:57	
⊳	—	TL-WA850RE.home	10.0.0.119		1E:A6:F7:B0:0F:06	
	—	10.0.0.123	10.0.0.123	Shenzhen Trolink Tech	30:4A:26:5F:12:89	
⊳	—	home	10.0.0.138	Zyxel Communications	D4:1A:D1:34:69:20	
	—	10.0.0.147	10.0.0.147	Kaonmedia CO., LTD.	74:3A:EF:1D:7C:CD	
	—	moto-e40.home	10.0.0.154		96:5F:EB:E6:ED:75	
4		HF-LPT230.home	10.0.0.165	Shanghai High-Flying	28:9C:6E:0A:45:2C	
		HTTP, 401 Unauthorized (Limitless	LED smart lightbulb	bridge httpd)		
⊳		switch2EAB8F.home	10.0.0.168	Cisco Systems, Inc	00:EB:D5:2E:AB:8F	

Malou šipkou vlevo zobrazíte informace o adrese. Takto bude vypadat řádek s měničem.

Nalezenou IP adresu pravým tlačítkem zkopírujte do " nastavení Módu licence" aplikace SDG. Po restartu aplikace začne SDG komunikovat s měničem.

1	-	_						
		-	moto-e40.home	10.0.0.1	.54			96:5F:EB:E6:ED:1
Ŀ	•	—	HF-LPT230.home	10		"_h-F	Flying	28:9C:6E:0A:45:
Ŀ			🕘 HTTP, 401 Unauthorized (LimitlessL)	ED : 💻	Prozkoumat			
Þ	>	—	switch2EAB8F.home	10	Radmin •	s, I	nc	00:EB:D5:2E:AB:
Þ	>	—	10.0.0.178	10	Nástroje	ora	tion Li	5C:A6:E6:E4:7E:
Ŀ		—	10.0.0.200	10	Kopírovat 🕨		Vše	08:E8:2
Þ	>	—	P110.home	10	Prohledat znovu			
Þ	>	—	pc-PC	10 🔡	Uložit jako		Název	1B:91:/
Ŀ			10.0.0.232	10	,		IP	8E:D6:
		Ē.	V2109.home	10	Přidat k oblíbeným		Výrobc	e :56:0A:

-		Λ		
-	🔰 Config	-	o x	 1
-	Ip adresa	109.183.193.35	Typ střídače	r ²
-	Licence	1016A6564507C7A878B6366758D6169656B517AABAA96A3979B9£	Goodwe ET	ſ.
-	Výkon PV1 (W)	6000	Goodwe ET+	
00: 11.	Výkon PV2 (W)	3000	zásuvky Wi₋fi Shelly	10
			počet :	

4. Instalace AnyDesk

Aplikaci AnyDesk slouží ke vzdálené ploše PC mimo dosah vlastní sítě, nebo případně při konzultaci s podporou SDG.

Instalační soubor najdete opět na našem webu <u>sundygate.cz.</u> Nainstalujte program kliknutím na staženou ikonu "AnyDesk"

	Advanced_IP_Scanner_2.5.4594.1.exe	4.12.2022 6:27	Aplikace	20 558 kB
🥽 Knihovny	AnyDesk.exe	15.9.2022 19:04	Aplikace	3 764 kB
Dokumentv	GWETnlus ini	21 1 2023 20:31	Nastavení konfigu	1.kR

Vpravo nahoře zadejte libovolné heslo pro pracoviště



Oprávnéní	
Zmēnit heslo	Změnit heslo pro pracoviště
Jiní uživatelé mohou uložit přístup Uložená data přístupu vymaz	Hesio:
Zapnout dvoufaktorové ověření	Potvrdit: ••••••
Zapnout krátkodobá hesla (vzo	Permission Profile
Tisknout dokument z mého počíta Synchronize text clipboard	Unattended Access ~
Synchronize file clipboard	Default
Clear previou	Screen Sharing
Permission Profile	Full Access
Default	Unattended Access

Nastavte Permission profile na "Full Acces" a zadejte tlačítko použít. Poté se pomocí hesla a čísla pracoviště připojíte odkudkoliv

5. Správa aplikace přes webový prohlížeč

Pokud budete ve stejné síti, můžete aplikaci spravovat přes webový prohlížeč na libovolném zařízení.

Najdete IP adresu zařízení (počítač, notebook, tablet), na kterém běží aplikace. Pravděpodobně ve vlastnostech Wifi.

Adresa IPv4:

192.168.1.106

Zadáte IP adresu do libovolného webového prohlížeče a máte hotovo.

